

Instruktioner för rengöring och underhåll av ytor som behandlats med UKU:s kalkprodukter

Torr rengöring

Regelbundet underhåll av tak och väggar börjar med att avlägsna damm med en mjuk borste. Det är viktigt att se till att inga metall- eller hårda delar på borsten skadar den färdigbehandlade ytan.

Gör så här:

- Börja alltid med torr rengöring för att avlägsna löst sittande smuts.
- Använd en mjuk borste för att undvika att skada ytan.
- Rengör från renare områden mot smutsigare områden för att undvika att smuts sprids.

Punktreparationer

Traditionella punktreparationer rekommenderas generellt inte på ytor som behandlats med kalkprodukter.

- Vid reparation av kalkytor bildas alltid kalkmjölk, som torkar ljusare än den omgivande ytan.
- Därför kommer även noggrant utförda reparationer att förbli synliga, och färgskillnader kan inte helt undvikas. Detta är en naturlig egenskap hos kalk och är inte ett fel i materialet eller utförandet.
- Om en reparation är nödvändig bör den tonas ut över ett större område eller appliceras över hela väggen för att uppnå ett jämnare resultat.

Egenskaper och begränsningar

- Obehandlade kalkytor kan inte tvättas. Kalkputsade eller kalkmålade ytor får inte tvättas med vatten, eftersom materialet är absorberande och fukt eller smuts kan orsaka färgförändringar och ge ett flammigt utseende efter torkning.
- Undvik olja och andra vätskor, eftersom kalk absorberar dem och de är svåra att avlägsna.
- Ju mer strukturerad ytan är, desto svårare är det att avlägsna smuts.

Rengöring av fläckiga ytor

- Försök först att rengöra ytan med en mjuk borste eller trasa.
- Slåta ytor som behandlats med UKU:s ytbehandlingsprimer eller tvål/vax kan försiktigt rengöras med en lätt fuktad trasa. Undvik att gnugga för hårt. Använd naturliga rengöringsmedel, såsom olivoljetvål, och undvik kemiska rengöringsmedel.
- Om fläcken inte kan avlägsnas helt, applicera samma material på det berörda området igen. För att undvika synliga färgskillnader bör hela väggytan behandlas på nytt.