

Underlag

Underlaget ska vara jämnt, torrt, sugande samt fritt från damm, färg och smörjmedel (olja, fett etc.). Underlaget ska fuktas före applicering för att förbättra vidhäftningen och förhindra att putsen torkar för snabbt. Sugande underlag ska fuktas till mättnad. Vatten som sprayas på underlaget ska ligga kvar på ytan i minst 5 sekunder innan det absorberas.

På slät betong, gipsskivor och andra släta ytor med dålig vidhäftning rekommenderas att en kvartshaltig vidhäftningsprimer används före putsning för att förbättra vidhäftningen.

Vid putsning på träunderlag (timmer, brädor, släta spånskivor, plywood etc.) rekommenderas användning av en tunn vassmatta eller vasskiva, träfiberskiva, korkskiva eller annat naturligt isoleringsmaterial som underlag.

Förhållanden

Temperaturen på underlaget och i omgivande luft ska vara över +5 °C.

Lerputsens torkning sker genom att vattnet avdunstar. Under den varma årstiden ska rummet vara väl ventilerat så att de putsade ytorna kan torka ordentligt. För optimal torkning rekommenderas användning av fläktar och avfuktare. Alltför lång torktid och hög luftfuktighet kan leda till mögelbildning på putsens yta, vilket inte är hälsofarligt. När ytan är torr, ska möglet borstas bort från ytan.

Blandning

Tillsätt 5–6 liter rent vatten till en säck på 25 kg och blanda noggrant i 5–10 minuter tills blandningen är porös, homogen och har en lämplig konsistens för applicering.

Bäst resultat uppnås om blandningen förbereds dagen före putsning. Den ska som minimum vila i 30 minuter före användning. Efter vilotiden blandas putsen noggrant igen.

Applicering

Rengör och fukta underlaget.

Applicera det första lagret med en tjocklek på 5–10 mm. Låt putsen sätta sig och jämna därefter till ytan med ett putsbräde.

Det första lagret ska vara helt torrt innan det andra lagret appliceras. Fukta gärna ytan omedelbart före nästa lager för att förbättra vidhäftningen mellan lagren. Applicera det andra lagret med en tjocklek på 5–10 mm.

Vid armering ska ett armeringsnät appliceras i det andra putslagret. Nätet arbetas in i putsytan med en murslev och ytan jämnas därefter med ett putsbräde. För armering rekommenderas jutnät eller glasfibernät med en maskstorlek på minst 7 × 7 mm. Nätet ska monteras med en överlappning på 7–10 cm.

När putsen har satt sig men fortfarande är fuktig jämnas ytan med ett putsbräde.

Ytbehandling

För slutlig ytbehandling rekommenderas UKU finlerputs eller dekorativa lerputser. Före ytbehandling ska lös sand avlägsnas med en styv borste. Om grovputsen ska lämnas synlig som färdig yta rekommenderas att ytan grundas med Saviukumaja ytbehandlingsprimer. Om man vill framhäva fibrerna i putsen kan ytan bearbetas med en fuktig svamp i det sista steget av ytbehandlingen.

Underhåll

Mindre skador på ytan kan punktrepaseras. Det rekommenderas därför att spara en mindre mängd torrbruk från samma tillverkningsbatch. Vid mindre skador eller märken kan en liten mängd av blandningen lösas upp i en behållare och appliceras på det skadade området med en fin pensel. Smutsig puts kan rengöras torrt eller behandlas på nytt med samma ytbehandlingsmaterial. Lerputs är antistatisk och drar därför inte till sig damm. Oljor och andra vätskor absorberas däremot av lerputsens.

Materialåtgång

Beroende på underlagets jämnhet: 7–17 kg/m² vid en skiktjocklek på 4–10 mm.

Säkerhet

Undvik inandning av damm och kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med koksaltlösning.

Förvaring

Vid torr förvaring har lerputsens obegränsad hållbarhet.

Material från en säck som utsatts för fukt eller vatten och har stelnat kan återanvändas efter noggrann blandning. Tillverkningsdatumet på förpackningen används för identifiering av tillverkningsbatch. Mindre färgvariationer kan förekomma mellan olika batcher.



BRUK™
SPECIALISTEN

Produktbeskrivningen anger materialets användningsområden samt rekommendationer för applicering och arbete. Materialet har testats av tillverkaren, som garanterar produktens kvalitet. Tillverkaren kan däremot inte garantera att produkten används eller appliceras korrekt och fräntar därför inte användaren ansvaret för korrekt användning. De specifika förutsättningarna, underlagen och övriga förhållandena i varje enskilt projekt ska alltid beaktas.